FUTONwerk
QUALITÄT. NATÜRLICH.

Schlafsofa b2

Montage- Bedienungsanleitung

8	Systembolzen	für Vorder/ Rückseite Bettkasten
6	Auflagestifte	für Bettkastenboden
12	Verbinderschrauben 5x70	für Klappbeschlag an Rost schrauben
4	Unterlagscheiben	
1	Imbus SW4	

Trägerwangen und Bettkasten montieren

Die beiden Trägerwangen rechts und links aufstellen.

Die 8 Systembolzen in die Wangen Innenseiten einschrauben.

Vorder-/ Rückseite Bettkasten auf Systembolzen stecken und mit Inbus fixieren.

Auflagestifte einstecken und Bettkastenboden auflegen.

Rost montieren

Vorderschenkel der Metallschere langsam hochziehen bis er hörbar einrastet.

Dazu muss der dunklere „Hammer“ der Beschläge (rot eingekreist) in der Position rechts fixiert sein. Beschlag ist dann nicht mehr beweglich.

Jetzt Sitzrostteil (je 4 Verbinderschrauben) anschrauben.

Wichtig: der kleine offene Kasten ohne Beschlag im Seitenteil des Bettkastens (grün oben) kennzeichnet die Sitzseite. Die Sitzfläche hat Griffmulden (blau rechts) im Gegensatz zum Rückenteil.

Bei der Montage ist es hilfreich, wenn eine zweite Person die Sitzfläche in Position hält.

Achtung: bei Langloch zwei Unterlegscheiben verwenden.

FUTONwerk
QUALITÄT. NATÜRLICH.

Schlafsofa b2

- Sitzrostteil nach unten klappen, damit hintere Schenkel der Metallscheren nach oben stehen.

- Jetzt Rückenrostteil (je 2 Verbinderschrauben) anschrauben.

Bedienung mit beiden Händen von der Mitte her (Griffmulden benutzen) !!!

<u>Sitz- in Liegeposition:</u>

Sitzrostteil nach oben und gleichzeitig nach vorne ziehen, bis Rückenrostteil auf Wangen aufliegt. Sitzrostteil nach hinten drücken bis Klickgeräusch (= Entriegelung) ertönt. Sitzrostteil absenken.

<u>Liege- in Sitzposition:</u>

Sitzrostteil vorsichtig anheben bis Klickgeräusch ertönt, nicht darüber hinaus. Sitzrostteil nach unten drücken (Rückenrostteil schwingt mit), bis es auf den Wangen aufliegt.

Wir wünschen Ihnen gute Träume !!!

Futonwerk & Neonatura GmbH | Wulfshofstr. 20 | D-44149 Dortmund
www.futonwerk.de